

Настройка пожарной тревоги

Существуют следующие способы настройки срабатывания пожарной тревоги:

1.1 По кнопке

В этой схеме для подключения пожарной сигнализации к контроллеру используем 7 и 8 контакт клемной колодки. Замок разблокируется (контроллер переходит в режим "открыт") при замыкании пожарного шлейфа.

1.2 По замыканию\размыканию геркона

Для подключения пожарной сигнализации по замыканию\размыканию геркона используются 5 и 6 контакт клемной колодки контроллера. Замок разблокируется (контроллер переходит в режим "открыт") при замыкании пожарного шлейфа или при размыкании соответственно.

1.3 По считывателям

Для реализации данной схемы подключения пожарной сигнализации к контроллеру возможно использовать как входной, так и выходной считыватель.

Соответственно для срабатывания по считывателю используем 17, 18 или 24, 25 контакты клемной колодки контроллера. Замок разблокируется (контроллер переходит в режим "открыт") при замыкании пожарного шлейфа.

Реализация схем подключения по кнопке и по замыканию\размыканию геркона возможна, если контакты геркона и кнопки не задействованы штатными средствами.

Внимание!

По требованиям пожарной безопасности каждое устройство (контроллер) должен подключаться к пожарной сигнализации отдельным шлейфом из негорючего материала.

1.4 Настройка ПО

Существует вариант подключения по одному пожарному шлейфу. Для этого производится выбор контроллера (ведущий), который подключается к пожарной сигнализации. Остальные назначаются к нему как ведомые. В этом случае при срабатывании пожарной тревоги ведущий контроллер уведомляет их.

Основныe параметры Дополнителные параметры Подтверждение доступа **Пожарная тревога**

Только для прошивки 5.2 и выше

Срабатывание пожарной тревоги:

- нет
- по кнопке**
- по размыканию геркона
- по замыканию геркона
- по считывателям

Изменить Удалить Экспорт параметров

Основныe параметры Дополнителные параметры Подтверждение доступа **Пожарная тревога**

Только для прошивки 5.2 и выше

Срабатывание пожарной тревоги:

Уведомлять о пожарной тревоге другие контроллеры:

- 401
- 403
- Лифт

Изменить Удалить Экспорт параметров

При снятии сигнала пожарной тревоги, контроллеры в режим контроль переводятся вручную.

MAC адрес	Наименование
00:0B:3C:22:FE:10	401
00:0B:3C:27:6C:17	403
00:0B:3C:06:36:3A	404