

Руководство
по обновлению программы
ЭНТ Контроль Доступа
Серверная часть «Сервер» с
версии 2.8 x86 до 3.2



Обновление программы ЭНТ Контроль Доступа Серверная часть «Сервер» до версии 3.2 с Firebird 3.0.6.

1. Выключить программу «Клиент», остановить службу *ENT_Server*, остановить процесс *server_tray.exe*;
2. Удалить файл *server_tray.exe*;
3. Сделать резервную копию базы данных, работающую на *Firebird 2.5.7. x86* с помощью утилиты *dbtools2* («Резервирование базы данных», скачать её можно с нашего сайта);
4. Удалить *Firebird* через «Программы и компоненты» в панели управления компьютером (так же удалить папку *C:\Program Files (x86)\Firebird*). Рекомендуется перезагрузить компьютер;
5. Запустить *setup_server_ent-3.2_fb-3.0.6_x86*, либо *setup_server_ent-3.2_fb-3.0.6_x64*, в зависимости от нужной архитектуры;
6. *Firebird 3.0.6* установится автоматически. Необходимый программе модуль *WinPcap* также установится автоматически, если он не установлен. Если он установлен, то его установку можно пропустить;
7. С помощью утилиты *dbtools3* («Резервирование базы данных», скачать её можно с нашего сайта) разархивировать базу и полученные файлы скопировать в папку *DB* где установлен *Server*. (*C:\Program Files (x86)\ENT\Server\DB*);
8. Рекомендуется еще раз перезагрузить компьютер. Служба *ENT_Server* должна запуститься автоматически. Если этого не произошло нужно запустить её через Диспетчер задач > Службы. Также, значок приложения для управления «сервером» должен появиться в трее;
9. Программа обновлена.



Внимание!

1. После обновления программы *ЭНТ Контроль Доступа «Сервер»* необходимо обновить прочие программы *ЭНТ Контроль Доступа*.
2. Программа *ЭНТ Контроль Доступа «Сервер»* версии 3.2 работает с контроллерами серии *ЭРА - 500, 2000/10000 v2, 2000 GSM, 10000M*, прошивка которых 6.4.12 и выше.
3. Для *x86* разрядной программы *ЭНТ Контроль Доступа «Сервер»* нужен *x86* разрядный *Firebird*, для *x64* - *64* разрядный *Firebird*.