

Как добавить IP видеокамеру в программное обеспечение «ЭНТ Контроль Доступа»



Для добавления IP камер в программное обеспечение «ЭНТ Контроль Доступа» необходимо установить модуль «**Видеосервер**».



Максимальное количество камер в системе - 9. Работают камеры по протоколу RTSP.

Потоковый протокол реального времени (**Real Time Streaming Protocol, RTSP**), прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд, таких как «Старт», «Стоп», а также доступа по времени к файлам, расположенным на сервере.

Пример RTSP запроса

Для большинства камер RVi:

```
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
```

где:

subtype: 0 - первый поток, 1 - второй поток и т.д.

Для камер Hikvision:

```
rtsp://admin:12345@192.0.0.64:554/h264/ch01/main/av_stream - основной поток
```

```
rtsp://admin:12345@192.0.0.64:554/h264/ch01/sub/av_stream - второй поток
```

Для большинства камер Beward:

```
rtsp://admin:admin@192.168.0.120:554/live/h264
```

Для камер Optimus IP:

Для IP-E:

rtsp://ip_адрес/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

где:

user=admin – пользователь устройства

password= – пароль пользователя, по умолчанию отсутствует

channel=1 – первый канал

stream=0.sdp?– основной поток или цифра 1 - stream=1.sdp? – второй поток

Пример rtsp://192.168.1.93/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?

Для IP-P :

rtsp://ip_адрес/1 1- основной поток или 2 – второй поток.

Пример rtsp://192.168.1.94/1

Для камер ActiveCam:

rtsp://<ip адрес>:554/streaming/video0 - основной поток

rtsp://<ip адрес>:554/streaming/video1 - второй поток



Для корректной работы программы «Видеосервер» необходимо установить VLC Media Player.

Логин и пароли, а так же IP адреса указаны по умолчанию. При смене их, не забывайте менять в строке.

Производитель камер может изменять RTSP запрос к камерам. Если Вы используете данные примеры и у Вас не получается добавить камеру, необходимо уточнить корректность запроса у производителя камер.

Если у Вас возникли вопросы по работе программы звоните в службу технической поддержки

+7 (495) 984-74-95 8 (800) 505-02-30 Ежедневно с 8:00 до 20:00