



ЭНТ Контроль доступа - настройка картоприемника и алкотестера



При подключении картоприемника либо алкотестера к контроллеру необходимо настроить их корректную работу в программе «Клиент».



Для этого нужно зайти в раздел **Устройства**, нажать кнопку **Изменить / удалить выбранный контроллер** зайти в **Подтверждение доступа** и выставить следующие настройки:

	Считыватель №1 (вход)	Считыватель №2 (выход)
Время ожидания подтверждения (секунд):	0 0 = отключить	2 0 = отключить
Ожидать подтверждение для:	всех ключей	изымаемых ключей
По окончании ожидания:	доступ разрешить	доступ запретить
Кнопка во время ожидания подтверждения:	используется для разрешения доступа	

После нажать кнопку



1. Рекомендуемое время ожидания для картоприемника 2-3 секунды.
2. Изымаемые ключи являются гостевыми. В программе «Клиент» при добавлении ключа необходимо выбрать тип – «гостевой».
3. Алкотестер можно подключить как на вход в помещение, так и на выход. При подключении на вход «подтверждение доступа» настраивается на «Вход» для всех ключей.