

**ЭНТ Контроль доступа – Рекомендации для
поиска контроллера, расположенного в
другой локальной сети**



При добавлении (поиске) контроллера, расположенного удаленно необходимо на сетевом оборудовании сделать «Проброс портов». Проброс делается и со стороны контроллера и со стороны компьютера-Сервера. Для этого необходим **статический IP адрес.**

Сетевое оборудование (роутер) со стороны контроллера при получении соответствующего запроса от Сервера должно переправлять этот запрос на конкретный контроллер. Для того, чтобы Сервер увидел ответ от контроллера роутер со стороны компьютера-Сервера при получении инф. пакета должен переправить этот пакет на нужный ПК .

Пример настроек проброса на стороне Контроллера:

Virtual Server		
Name:	<input type="text" value="Контроллер №1"/>	<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="Help"/>
External Port:	<input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/>	
Internal Port:	<input type="text" value="7715"/> - <input type="text" value="7715"/>	
Protocol:	<input type="text" value="UDP"/> ▾	
Internal Server IP:	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	
Status:	<input checked="" type="radio"/> Activate <input type="radio"/> Inactivate	

Virtual Server		
Name:	<input type="text" value="Контроллер №2"/>	<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="Help"/>
External Port:	<input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="2"/>	
Internal Port:	<input type="text" value="7715"/> - <input type="text" value="7715"/>	
Protocol:	<input type="text" value="UDP"/> ▾	
Internal Server IP:	<input type="text" value="192.168.0.2"/>	
Status:	<input checked="" type="radio"/> Activate <input type="radio"/> Inactivate	

Пример настроек проброса на стороне Компьютера:

Virtual Server		
Name:	<input type="text" value="Компьютер"/>	<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="Help"/>
External Port:	<input type="text" value="7712"/> - <input type="text" value="7715"/>	
Internal Port:	<input type="text" value="7712"/> - <input type="text" value="7715"/>	
Protocol:	<input type="text" value="UDP"/> ▾	
Internal Server IP:	<input type="text" value="192.168.0.5"/>	
Status:	<input checked="" type="radio"/> Activate <input type="radio"/> Inactivate	